

TRÅDFRI

30 W



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
中文	5
繁中	6
한국어	7
日本語	8
Bahasa Indonesia	9
Bahasa Malaysia	10
عربى	11
ไทย	12

HOW TO STEER YOUR LIGHTING

The switch on your power supply cord will make it possible to turn ON/OFF all products connected to the TRÅDFRI driver, but if you want to dim or connect your products to IKEA Smart lighting products, you need to buy a separate TRÅDFRI steering device (e.g. a remote control).

The TRÅDFRI steering device needs to be paired with your TRÅDFRI driver/s. If you have more than one (1) driver you can pair each one with the steering device, so that the entire combination can be turned ON/OFF or dimmed at the same time.

Depending on how easy it will be to access the driver please consider to pair the TRÅDFRI driver/s with your steering device before the final placement of the driver/s and cords.

PAIRING A STEERING DEVICE TO YOUR DRIVER

1. Connect at least one (1) product to the driver before you begin the pairing. Make sure that the power supply cord is connected to a power socket and that the switch on the cord set is turned ON.
2. Locate the pairing symbol on the driver. Hold the steering device close to the pairing symbol (no more than 5 cm away).
3. Press and hold the pairing button on the steering device for at least 10 seconds. A red light will shine steadily on the steering device. The product connected to the driver will begin to dim and flash one time to indicate that the driver is being paired to the steering device.

HOW TO FACTORY RESET YOUR DRIVER

If the driver does not respond or if you want to un-pair the driver from a steering device you might have to make a factory reset. The driver is forced to factory reset by carefully inserting a paper clip end or similar in the small hole (marked RESET) in the driver enclosure and applying a slight pressure.

IMPORTANT!

- The driver is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 5°C to 45 °C.
- Do not leave the driver in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.

- Do not subject the driver to wet, moist or excessively dusty environments as this may cause damage.
- The declared radio range between the driver and the steering device is measured in open air. Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the driver, wipe with a dry soft cloth. Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

PRODUCT SERVICING

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

TECHNICAL DATA 30W

Type: ICPSLC24-30JP-IL-1

Input voltage: 100-120Vac, 50-60Hz

Output voltage: 24Vdc

Max output power: 30W

For indoor use only

Radio range: 10 m in open air.

Operating frequency: 2405-2480 MHz

Output power: 14 dBm

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

如何调节灯光

使用电源线上的开关，即可开启/关闭所有与 TRÅDFRI 特鲁菲 驱动器相连接的产品，但是如果你想要调节明暗或者将你的产品连接至宜家智能照明产品，便需要另外购买 TRÅDFRI 特鲁菲 控制装置（例如：遥控器）。

TRÅDFRI 特鲁菲 控制装置需要与你的 TRÅDFRI 特鲁菲 驱动器配对。如果你拥有不止一个（1）驱动器，可以将每个驱动器与控制装置配对，这样整个组合便能同时开关或者调节明暗。

根据拿取驱动器的难易程度，请在最终布设驱动器和灯线之前，考虑是否将 RÅDFRI 特鲁菲 驱动器与你的控制装置配对。

配对控制装置至驱动器

1. 开始配对前，至少将一（1）件产品连接至驱动器。
确保电源线已连接至电源插座，灯线装置的开关处于开启状态。
2. 找到驱动器上的配对符号。手持控制装置，靠近配对符号（距离不超过5cm）。
3. 按下控制装置上的配对按钮并保持至少10秒钟。控制装置上的红灯将持续亮起。
与驱动器相连接的产品会逐渐变暗并且闪烁一次，代表驱动器已成功配对至控制装置。

如何将驱动器恢复出厂设置

如果驱动器没有响应，或者你希望解除驱动器和控制装置的配对，可能需要将其恢复出厂设置。找到驱动器外壳上的一个小孔（标有“重置”），将回形针的一端或类似物品插入小孔，轻压一下，驱动器便会恢复出厂设置。

重要提示！

- 该驱动器仅限室内使用，适用温度范围为5°C至45°C。
- 请勿将驱动器置于阳光直射或靠近任何热源的地方，否则可能导致过热。

- 请勿将驱动器置于潮湿、微湿或多尘的环境中，以免造成损害。
- 驱动器和控制装置之间标示的无线电射程在户外条件下测得。建筑材料和放置位置的差异会影响无线连接的范围。

保养说明

用柔软干爽的布块擦拭清洁驱动器。
切勿使用研磨剂或化学溶剂，否则将损坏产品。

产品服务

请勿自行尝试修理此产品，因为打开或揭开外盖可能会造成危险电压触电或其他风险。

技术数据 30瓦

型号：ICPSLC24-30JP-IL-1
输入电压：100-120Vac, 50-60赫兹
输出电压：24Vdc
最大输出功率：30瓦
仅限室内使用
无线电射程：10米内（无阻挡物）
工作频率：2405-2480兆赫
输出功率：14分贝毫瓦

制造商：IKEA of Sweden AB

地址：
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



带十字的垃圾桶标志代表该产品必须与家用垃圾分开处理。同时对产品的处理必须符合当地关于废物处理的相关规定。每做一次分类，就减少了送入焚烧炉和垃圾填埋场垃圾的数量，进而将不利于人类身体健康和环境的负面影响最小化。想了解更多，请联系当地宜家商场。

控制燈光方法

電源線的開關可控制連結TRÅDFRI驅動器的所有產品電源。如果想調光或將產品連接到IKEA智能燈具，需另外購買TRÅDFRI控制裝置(如遙控器)。

TRÅDFRI控制裝置需與TRÅDFRI驅動器進行配對。如果有三個以上的驅動器，你可以將每個驅動器與控制裝置進行配對，使整個燈具組合可以同時開關電源或調光。

視操作驅動器的容易程度，在固定驅動器和電線之前，請考慮將TRÅDFRI驅動器與控制裝置進行配對。

控制裝置與驅動器配對

1. 開始配對前，先將至少一個產品(1)連接驅動器。確保電源線連接到電源插座，並將電線組的開關打開。
2. 找到驅動器上的配對符號。將控制裝置移近配對符號(距離不超過5公分)。
3. 按住控制裝置的配對按鈕至少10秒。控制裝置的紅燈持續閃爍。連接驅動器的產品開始變暗，閃爍一次，代表驅動器與控制裝置配對成功。

驅動器的原廠設定

如果驅動器沒有反應或想解除驅動器和控制裝置的配對，須恢復原廠設定。小心地將迴紋針插入驅動器的尾端或標示RESET的小孔，輕壓一下，以恢復原廠設定。

重要資訊！

- 驅動器僅適合室內使用，使用溫度範圍5°C - 45 °C。
- 請勿將驅動器置於陽光直射或靠近熱源的地方，以免造成過熱的危險。
- 請勿將驅動器置於潮濕或灰塵過多的環境，以免造成損害。
- 驅動器與控制裝置之間的區域須保持空氣流通。不同的建築材質和放置地方，可能影響無線連接的範圍。

保養說明

清理驅動器時，用軟布擦拭乾淨。
切勿使用含研磨成分的清潔劑或化學溶劑，以免損害產品。

產品服務

請勿自行維修產品，以免因打開或拆下蓋子而暴露在高電壓和其他危險中。

技術規格 30W

型號：ICPSLC24-30JP-IL-1
輸入電壓：100-120Vac, 50-60Hz
輸出電壓：24Vdc
最大輸出功率：30W
僅適合室內使用。
操作範圍：10公尺(無遮擋物件)
操作頻率：2405-2480 MHz
輸出功率：14 dBm

委製商：IKEA of Sweden AB

地址：

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



垃圾桶畫叉圖案表示產品不可當作家庭廢棄物丟棄。產品須依當地廢棄物規定丟棄處理。與家庭廢棄物分開擺放，可幫助減少送往焚化爐或掩埋場的廢棄物數量，並降低可能危害人體健康和環境的機會。請向IKEA客服部取得更多相關資訊。

조명 제어 방법

전원코드의 스위치로 TRÅDFRI/트로드프리 드라이버에 연결된 모든 제품을 켜고 끌 수 있습니다. 밝기 조절을 하고 싶거나 IKEA 스마트 조명 제품과 다른 제품을 연결하려면 TRÅDFRI/트로드프리 제어장치(예: 리모컨)을 별도로 구매해야 합니다.

TRÅDFRI/트로드프리 제어장치는 TRÅDFRI/트로드프리 드라이버와 페어링되어야 합니다. 드라이버를 2개 이상 사용하는 경우 하나씩 각각 제어장치와 페어링하면 전체 조명 구성물을 동시에 켜고 끄거나 밝기를 조절할 수 있습니다.

드라이버와의 접근성을 확인하기 위해 드라이버/코드를 최종 배치하기 전에 TRÅDFRI/트로드프리 드라이버와 제어장치를 페어링해보세요.

제어장치와 드라이버 페어링하기

- 페어링을 시작하기 전에 최소한 1개의 제품을 드라이버와 연결합니다. 전원코드가 콘센트에 꽂혀 있고 코드세트의 스위치가 ON 위치인지 확인하세요.
- 드라이버에서 페어링 기호를 찾습니다. 페어링 기호로부터 5cm 이내의 가까운 곳에 제어장치를 둡니다.
- 제어장치의 페어링 버튼을 10초 이상 누릅니다. 제어장치의 전원스위치에 빨간 불이 커집니다.
드라이버에 연결된 제품의 밝기가 변하면서 한 번 깜빡거리면 드라이버가 제어장치와 페어링되는 중이라는 의미입니다.

드라이버 공장 초기화 방법

드라이버가 반응하지 않거나 제어장치와 드라이버의 페어링을 해제하려는 경우에는 공장 초기화를 수행해야 합니다. 드라이버 케이스에서 RESET이라고 표시된 작은 구멍에 클립 꼴 부분이나 유사한 물체를 밀어넣고 약간의 압력을 가하면 드라이버가 공장 초기화됩니다.

중요!

- 드라이버는 실내 전용이며 사용온도는 5°C~45°C입니다.
- 드라이버를 직사광선이나 열원에 노출시키지 마세요. 과열이 될 우려가 있습니다.

- 습하거나 먼지가 많은 공간에서 사용하지 마세요. 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품의 무선 커버리지는 장애물이 없는 상태에서 측정되었습니다. 건물 자체나 배치 등에 따라 무선 커버리지 범위에 차이가 있을 수 있습니다.

관리 방법

드라이버는 마른 천으로 닦아주세요.

절대 연마용 세척제나 화학용액을 사용하지 마세요. 제품 손상의 원인이 됩니다.

제품서비스

제품을 직접 수리하지 마세요. 커버를 열거나 제거하면 감전 사고의 위험 및 기타 위험이 있습니다.

기술정보 30W

타입: ICPSLC24-30JP-IL-1

입력 전압: 100-120Vac, 50-60Hz

출력 전압: 24Vdc

최대 출력: 30W

실내 전용

무선 커버리지: 장애물이 없는 상태에서 10m

작동 주파수: 2405-2480 MHz

출력: 14 dBm

제조사: IKEA of Sweden AB

주소:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



바퀴달린 통과 엑스표시는 제품을 일반 가정용 쓰레기와는 분리하여 배출해야 한다는 것을 알려주는 표시입니다. 거주 지역의 분리 배출관련 환경 규정에 따라 재활용을 해야 하는 제품입니다. 이렇게 표시된 제품들을 일반 가정용 쓰레기와 구분하는 작업을 통해, 소각장이나 매립지로 보내는 쓰레기의 양을 줄이는 데 기여하고, 인류의 건강과 환경에 미치는 잠재적인 악영향을 최소화할 수 있습니다. 자세한 사항은 이 챕터 매장으로 문의해 주세요.

照明の操作方法

TRÅDFRI/トロードフリ ドライバーに接続したすべての製品を、電源コードのスイッチで点灯・消灯できるようになります。調光したい場合や、イケアスマートライティング製品に接続したい場合は、別売りのTRÅDFRI/トロードフリ 操作デバイス（リモコンなど）を購入する必要があります。

TRÅDFRI/トロードフリ 操作デバイスは、TRÅDFRI/トロードフリ ドライバーとペアリングする必要があります。ドライバーが複数ある場合も、1台の操作デバイスとペアリングできるので、コンビネーション全体を同時に点灯・消灯・調光できます。

設置後のドライバーへのアクセスのしやすさに応じて、TRÅDFRI/トロードフリ ドライバーを操作デバイスとペアリングしてから、ドライバーと電源コードを設置することをご検討ください。

操作デバイスをドライバーとペアリングする

1. ドライバーに1つ以上の製品を接続してから、ペアリングを開始してください。電源コードが電源ソケットに接続されていること、コードセットのスイッチがオンになっていることを確認してください。
2. ドライバーのペアリングマークを探します。操作デバイスをペアリングマークに近づけます（5cm以内）。
3. 操作デバイスのペアリングボタンを10秒以上長押しします。操作デバイスの赤いライトが点灯します。ドライバーに接続した製品が暗くなり1回点滅したら、ドライバーと操作デバイスのペアリングは完了です。

ドライバーを工場出荷時設定に戻す方法

ドライバーが反応しなくなったときや、ドライバーと操作デバイスのペアリングを解除したいときは、工場出荷時設定にリセットする必要があります。ドライバーを工場出荷時設定にリセットするには、ドライバーのケースの小さな穴（RESETと記載）に、ペーパークリップの端など細長いものを慎重に差し込み、軽く押します。

重要！

- ドライバーは屋内専用で、使用温度範囲は5°C～45°Cです。
- 直射日光の当たる場所や熱源のそばに放置しないでください。オーバーヒートのおそれがあります。
- 濡れた場所や湿気の多い場所、ほこりっぽい場所での使用はお避けください。故障の原因になるおそれがあります。

- ドライバーから操作デバイスまでの電波到達距離は、障害物のない環境で測定したものです。無線通信範囲は、建物の材質やユニットの設置場所によっても変わります。

お手入れ方法

ドライバーは柔らかい布でから拭きしてください。研磨剤や溶剤は絶対に使用しないでください。本体を傷つけるおそれがあります。

製品の修理について

本製品を自分で修理しようとしないでください。カバーを開いたり、外したりする行為は、危険な電圧点に接触するなどのリスクにさらされるおそれがあります。

テクニカルデータ 30W

品名・型式：ICPSLC24-30JP-IL-1

入力電圧：100-120Vac, 50-60Hz

出力電圧：24Vdc

最大出力ワット数：30W

室内専用

電波到達距離：障害物のない空間で10m

動作周波数：2405-2480MHz

電波出力：14dBm

製造業者：IKEA of Sweden AB

住所：

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

このデバイスには、電波法の基準認証制度に適合するZigbeeモジュールICC-A-1（認証番号:012-170016）が搭載されています。



「Crossed-out wheeled bin」マークは、廃棄する際に一般の家庭ゴミと区別する必要があることを意味しています。このマークの付いた製品は、お住まいの地域の分別ルールに従ってリサイクルに出してください。一般的家庭ゴミと分けてリサイクルすることで、焼却炉やゴミ埋め立て施設に持ち込まれるゴミの量を削減できるうえ、健康や環境への潜在的な負荷を軽減できます。詳しくは、お近くのイケアストアにお問い合わせください。

CARA MENGERAKAN LAMPU ANDA

Saklar pada kabel power supply Anda akan memungkinkan untuk MENGAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN semua produk yang terhubung ke driver TRÅDFRI, tapi jika Anda ingin meredupkan atau menghubungkan produk Anda ke produk pencahayaan cerdas IKEA, Anda perlu membeli perangkat kendali TRÅDFRI terpisah (mis. remote control).

Perangkat kendali TRÅDFRI harus dipasangkan dengan driver TRÅDFRI Anda. Jika Anda memiliki lebih dari satu (1) driver, Anda dapat memasangkan masing-masing dengan perangkat kemudi, sehingga seluruh kombinasi dapat MENGAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN atau diredupkan pada saat yang sama.

Tergantung pada seberapa mudahnya untuk mengakses driver, pertimbangkan untuk memasangkan driver TRÅDFRI dengan perangkat kemudi Anda sebelum penempatan akhir driver dan kabel.

MEMASANG PERANGKAT KEMUDI PADA DRIVER

1. Sambungkan setidaknya satu (1) produk ke driver sebelum Anda memulai pemasangan. Pastikan bahwa kabel charger terhubung ke soket listrik dan sakelar pada set kabel dinyalakan.
 2. Cari simbol pemasangan pada driver. Dekatkan perangkat kemudi dengan simbol pemasangan (tidak lebih dari 5 cm).
 3. Tekan dan tahan tombol pemasangan pada perangkat kendali setidaknya selama 10 detik. Lampu merah akan bersinar terus di perangkat kemudi.
- Produk yang terhubung ke driver akan mulai redup dan berkedip satu kali untuk menunjukkan bahwa driver sedang dipasangkan ke perangkat kendali.

CARA MERESET ULANG DRIVER

Jika driver tak merespons atau jika Anda ingin memutus pemasangan driver dengan perangkat kendali, Anda harus mereset ulang. Untuk melakukan reset ulang secara manual, masukkan pin ke dalam lubang kecil (bertanda RESET) pada driver dan tekan.

PENTING

- Driver hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan dapat digunakan dalam suhu mulai dari 5°C hingga 45°C.

- Jangan letakkan driver di bawah sinar matahari atau di dekat sumber panas apa pun, karena dapat menjadi terlalu panas.
- Jangan pasang driver di lingkungan basah, lembab, atau terlalu berdebu karena dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangkauan sinyal antara driver dan perangkat kendali diukur di udara terbuka. Bahan bangunan yang berbeda dan penempatan unit dapat memengaruhi rentang konektivitas nirkabel.

INSTRUKSI PERAWATAN

Untuk membersihkan driver, bersihkan dengan kain lembut yang kering.

Jangan gunakan pembersih abrasif atau pelarut kimia karena ini dapat merusak produk.

LAYANAN PRODUK

Jangan mencoba memperbaiki sendiri produk ini, karena membuka atau melepas penutup dapat membuat Anda terserum atau risiko lainnya.

DATA TEKNIKS

Tipe: ICPSLC24-30JP-IL-1

Tegangan input: 100-120Vac, 50-60Hz

Tegangan output: 24Vdc

Daya output maksimum: 30W

Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan

Jangkauan sinyal: 10 m di udara terbuka.

Frekuensi pengoperasian: 2405-2480 MHz

Daya output: 14 dBm

Pabrikan: IKEA dari Swedia AB

Alamat:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDIA



Simbol roda bin bertanda silang menunjukkan bahwa item tersebut harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Item ini harus diserahkan untuk daur ulang sesuai dengan peraturan lingkungan setempat untuk pembuangan limbah. Dengan memisahkan item yang ditandai dari limbah rumah tangga, anda akan membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke insinerator atau isi tanah dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi toko IKEA.

CARA MENGETAHUI PENCAHAYAAN ANDA

Suis pada kord bekalan kuasa anda akan membolehkan BUKA/TUTUP semua produk yang disambung pada pemacu TRÅDFRI, tetapi jika anda ingin memalap atau menyambung produk anda pada produk pencahayaan Pintar IKEA, anda perlu membeli peranti kemudi TRÅDFRI yang berasingan (cth. kawalan jauh).

Peranti kemudi TRÅDFRI perlu berpasangan dengan pemacu TRÅDFRI. Jika anda ada lebih daripada satu (1) pemacu anda boleh berpasangan setiap satu dengan peranti kemudi, agar keseluruhan gabungan boleh BUKA/TUTUP atau dimalapkan pada masa yang sama.

Bergantung kepada semudahnya pemacu akan diakses, sila mengambil kira untuk pemacu TRÅDFRI berpasangan dengan peranti kemudi sebelum peletakan muktamad pemacu dan kord.

PERANTI KEMUDI BERPASANGAN PADA PEMACU ANDA

1. Sambungkan sekurang-kurangnya satu (1) produk pada pemacu sebelum anda memulakan berpasangan. Pastikan kord bekalan kuasa tersambung pada soket kuasa dan dengan itu suis pada set kord akan BUKA.
2. Kesan simbol berpasangan pada pemacu. Pegang peranti kemudi hampir dengan simbol berpasangan (tidak lebih daripada 5 cm jauhnya).
3. Tekan dan tahan butang berpasangan pada peranti kemudi selama sekurang-kurang 10 saat. Cahaya merah akan tepancar secara stabil pada peranti kemudi.
Produk yang tersambung pada pemacu akan mula memalap dan menyala sekali bagi menunjukkan pemacu telah berpasangan pada peranti kemudi.

CARA PENGESETAN SEMULA KILANG PEMACU ANDA

Jika pemacu tidak bertindak balas atau jika anda ingin tidak berpasangan pemacu daripada peranti kemudi, anda boleh membuat pengesetan semula kilang. Pemacu dipaksa untuk pengesetan kilang dengan berhati-hati memasukkan hujung klip atau yang serupa ke dalam lubang kecil (bertanda RESET) di dalam penutup pemacu dan menggunakan sedikit tekanan.

PENTING!

- Pemacu untuk kegunaan dalam sahaja dan boleh digunakan pada julat suhu dari 5°C hingga 45 °C.
- Jangan biarkan pemacu di bawah cahaya matahari langsung atau sebarang sumber haba, kerana ia menjadi terlebih panas.

- Jangan biarkan pemacu terdedah pada persekitaran yang basah, lembap atau terlalu berhabuk kerana ini akan menyebabkan kerosakan.
- Julat radio yang rasmi antara pemacu dan peranti kemudi diukur di kawasan terbuka. Bahan binaan dan peletakan unit yang berbeza-beza boleh menjadikan julat kesambungan tanpa wayar.

ARAHAN PENJAGAAN

Untuk membersihkan pemacu, kesat dengan kain kering yang lembut.

Jangan sesekali menggunakan pencuci pelelas atau larutan kimia kerana ia akan merosakkan produk.

PENYELENGGARAAN PRODUK

Jangan cuba memperbaiki produk ini sendiri, kerana membuka atau menanggalkan penutup boleh mendedahkan anda kepada titik voltan yang berbahaya atau risiko-risiko lain.

DATA TEKNIKAL 30W

Jenis: ICPSLC24-30JP-IL-1

Voltan input: 100-120Vac, 50-60Hz

Voltan output: 24Vdc

Kuasa output maksimum: 30W

Untuk kegunaan dalam sahaja

Julat radio: 10 m di kawasan terbuka.

Frekuensi kendalian: 2405-2480 MHz

Kuasa output: 14 dBm

Pengilang: IKEA of Sweden AB

Alamat:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Simbol roda berpangkah menunjukkan item ini harus dilupuskan berasingan daripada bahan buangan isi rumah. Item ini sepatutnya diserahkan untuk dikitar semula selaras dengan peraturan alam sekitar tempatan untuk pelupusan sampah. Dengan mengasingkan item bertanda daripada bahan buangan isi rumah, anda akan membantu mengurangkan jumlah bunagan yang dihantar ke tapak pelupusan dan meminimumkan kesan negatif yang berpotensi ke atas kesihatan manusia serta alam sekitar. Untuk maklumat lanjut, hubungi gedung IKEA anda.

- لا تُعرض الموزع للليل، أو الرطوبة أو الأجزاء المترية بشكل مفتوح لأن هذا قد يتسبب في تلفه.
- تم قياس الطلاق بين الموزع وجهاز التحكم في الهواء الطلق. يمكن أن تؤثر مواد البناء المختلفة ووضع الوحدات على نطاق الاتصال اللاسلكي.

تعليمات العناية

لتقطيف الموزع، امسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدمي إدرا المنظفات الكاشطة أو المذيبات الکرمیائیة لأنها قد تتأذى المنتج.

صيانة المنتج
لا تحاولي إصلاح هذا المنتج بنفسك، لأن فتح أو إزالة الغطاء قد يعرضك إلى نقاط جهد خطيرة أو غيرها من المخاطر.

البيانات الفنية 30 واط
النوع: ICPSLC24-30-1L
الفولطية الداخلية: 100-120 فولط، 50-60 هيرتز
الفولطية الخارجية: 24 فولط
الخرج الأقصى للطاقة: 30 واط
للاستعمال الداخلي فقط
مدى البث: 10 أمتار في منطقة مفتوحة.
تردد التشغيل: 2405 - 2480 ميغاهيرتز
خرج الطاقة: 14 ديسيل ميلي

الشركة المصنعة: ايكيما السويد AB

العنوان:
Box 702, SE-343 81 Älmhult



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. يبيّني تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعدين على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى الموارق أو تدفن في صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض ايكيما.

طريقة التحكم بالإضاعة الخاصة بك

المفتاح الموجود على سلك الطاقة سيجعل من الممكن تشغيل/إيقاف جميع المصايب المتصلاة بموزع TRÄDFRI. ولكن إذا رغبت في خفت الإضاءة أو توصيل مصايبك بمنتجات الإضاءة الآذكية من ايكيما، فإنك تحتاجين إلى شراء جهاز تحكم TRÄDFRI منفصل (على سبيل المثال جهاز تحكم عن بعد).

يجب إقران جهاز التحكم TRÄDFRI بموزع/موزعات TRÄDFRI، إذا كان لديك أكثر من موزع واحد (1)، فيمكنك إقران كل واحد منها بجهاز التحكم، بحيث يمكنك تشغيل/إيقاف المجموعة بالكامل في نفس الوقت. واعتتماداً على مدى سهولة الوصول إلى الموزع، يرجى الأخذ في الاعتبار إقران موزع/موزعات TRÄDFRI بجهاز التحكم الخاص بك قبل التركيب النهائي للموزع/الموزعات والأسلامك.

إقران جهاز تحكم بالموزع الخاص بك
1. قومي بتوصيل جهاز واحد (1) على الأقل بالموزع قبل بدء عملية الإقران. تأكدي من توصيل سلك الطاقة بمقبس الطاقة وأن المفتاح الموجود على السلك في وضعية التشغيل.

2. حدي مكان رمز الإقران على الموزع، أمسكي بجهاز التحكم بالقرب من رمز الإقران (مسافة لا تزيد عن 5 سم).
3. اضغط على الأسماكرا على زر الإقران في جهاز التحكم لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. سيضيء ضوء أحمر ثابت على جهاز التحكم.

سيبدأ الجهاز الموصى بالموزع في الخفوت ويومض مرة واحدة لإلقاء إشاره إلى أنه قد تم إقران الموزع بجهاز التحكم.

طريقة إعادة ضبط المصنع للموزع الخاص بك
إذا لم يستجب الموزع أو إذا أردت إلغاء إقران الموزع بجهاز التحكم، فقد يلزمك إعادة ضبط المصنع. يتم إعادة ضبط المصنع للموزع بإدخال طرف دبوس أو ما شابه في الفتحة الصغيرة الموجودة على علبة الموزع (RESET مكتوب عليها) والضغط برقق.

هام!

- الموزع مخصص للاستخدام المنزلي فقط، ويمكن استخدامه في نطاق درجات حرارة من 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية.
- لا تتركي الموزع تحت ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من أي مصدر حرارة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد.

วิธีควบคุมหลอดไฟฟ้าเชื่อมต่อ กับไดร์เวอร์

ใช้สวิตซ์ที่ปิดล็อกต่อหลอดไฟเพื่อเปิดปิดหลอดไฟทุกดวงที่เชื่อมต่อ กับไดร์เวอร์ TRÅDFRI/กรวดพรี หรือบัน แต่หากคุณต้องการ หรือต้องเชื่อมต่อหลอดไฟเข้ากับสินค้าในกลุ่มโคมไฟและหลอดไฟ วัสดุระยงของอุปกรณ์ คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์ควบคุม TRÅDFRI/ กรวดพรี และ (เพ่น รีบิกโคลนไทร์) 。

อุปกรณ์ควบคุม TRÅDFRI/กรวดพรี จะต้องจับคู่กับอุปกรณ์ที่ต้องต่อ กับไดร์เวอร์ TRÅDFRI/กรวดพรี หากคุณมีไดร์เวอร์หล่าย อัน สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมแต่ละอันได้ เพื่อให้ สามารถหรือ เปิด หรือปิด หลอดไฟหรือโคมไฟฟ้าร้อนกับในคราว กับ

เพื่อให้สามารถใช้งานไดร์เวอร์ได้ง่าย ควรจับคู่ไดร์เวอร์ TRÅDFRI/กรวดพรี เข้ากับอุปกรณ์ควบคุมก่อนประกอบไดร์ เวอร์เข้ากับสายไฟ

การจับคู่อุปกรณ์ควบคุมเข้ากับไดร์เวอร์

1. เชื่อมต่อหลอดไฟหรือโคมไฟอย่างน้อย 1 วันเข้ากับไดร์เวอร์ ก่อนอับคู่กับอุปกรณ์ควบคุม (เสียงบล๊อกต่อปลดล็อกไฟเข้ากับ เต้ารับพร้อมเปิดสวิตซ์ให้เรียบร้อย)
2. บนหน้าจอเล็กบนจับคู่อุปกรณ์ที่อยู่บนไดร์เวอร์ สีอุปกรณ์ ควบคุมให้ใกล้กับสัญลักษณ์เดิมกล่าว (ระยะห่างไม่เกิน 5 ซม.)
3. กดปุ่มจับคู่อุปกรณ์ควบคุมถ้าหากว่า 10 วินาที จนปรากฏไฟ สีแดงสว่าง หลอดไฟหรือโคมไฟที่เชื่อมต่อเข้ากับไดร์เวอร์จะเริบหรือและ กระพริบ 1 ครั้ง เพื่อแสดงว่าไดร์เวอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ ควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิธีรีเซ็ตไดร์เวอร์ค้นค่าเดิมจากโรงงาน

หากไดร์เวอร์ของคุณหยุดทำงานหรือคุณต้องการยกเลิก อุปกรณ์ที่จับคู่กับไดร์เวอร์ ให้รีเซ็ตไดร์เวอร์เพื่อคืนค่าเดิมจาก โรงงาน โดยคิดอย่าง ให้ปลายนิ้วบนกระดาษหรือวัสดุที่มีปลาย แหลมเจ็บเข้าไปในช่องเล็กๆ (เช่นบัว RESET) ที่ฝาครอบไดร์ เวอร์แล้วกดเบาๆ เพื่อตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

ข้อมูลสำคัญ!

- ใช้งานไดร์เวอร์ภายในอาคารในอุณหภูมิที่ตั้งแต่ 0°C ถึง 45 °C
- เก็บไดร์เวอร์ให้พับและแขวนเก็บให้ไกลและลังกับความ ร้อนของอากาศ

- ห้ามวางไดร์เวอร์ไว้ในที่เปียกชื้นหรือในที่ที่มีผู้คนมาก เพราะจะทำ ให้ไดร์เวอร์เสียหายได้
- การตั้งระยะเวลาสัญญาณระหว่างไดร์เวอร์และอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ กับไดร์เวอร์ให้เปิดโล่ง วัสดุก่อสร้างอาคารที่ต่างกันและ ระยะห่างระหว่างไดร์เวอร์จะอุปกรณ์อาจส่งผลต่อระยะเชื่อม ต่อได้

คำแนะนำในการดูแลรักษา

การดำเนินการดูแลรักษา ใช้ผ้ามันแห้งเช็ดให้สะอาด ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารเคมีตัว กำลังดาย เพราะจะทำให้สึกเสียหาย

บริการด้านการดูแลรักษา

ไม่ควรซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ด้วยตนเอง การเปิดหรือแกะฝา ครอบอุปกรณ์จะส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้ากำลังแรงสูงหรือ อันตรายจากไฟฟ้าสถิตอันตรายได้

ข้อมูลทางเทคนิค 30W

ประกายอุปกรณ์: ICPSLC24-30JP-IL-1

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-120Vac 50-60Hz

แรงดันไฟฟ้าขาออก: 24Vdc

กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด: 30W

ใช้งานภายในอุตสาหกรรมเท่านั้น

ระยะการรับสัญญาณ: 10 ม. ในที่ไจง

ย่านความถี่ที่ใช้งานได้: 2405-2480 MHz

กำลังส่งสัญญาณ: 14 dBm

ผู้ผลิต: IKEA of Sweden AB

ที่อยู่:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงขยะถูกกำบัง เป็นเครื่องหมายแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ที่นี้ต้องแยกกับอันเมื่อสิ้นอายุใช้งาน ห้ามทิ้งลงทับ ขยะอื่นๆ ในบ้าน ควรส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์ให้คุณต่อ ตามข้อกำหนดในแต่ละท้องถิ่น การแยกผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์ จำกัดอยู่อีก 1 วันซึ่งลดปริมาณของที่จะส่งไปยังโรงเผาหรือพื้นที่ ฝังกลุ่ม และยังช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ IKEA