

KLINGSTA



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
中文	5
繁中	6
한국어	7
日本語	8
BAHASA INDONESIA	9
BAHASA MALAYSIA	10
عربى	11
ไทย	12

Advice for use

Unlike other surfaces, your acrylic wall panel is non-porous and has colours and designs that run all the way through the material. This allows the wall panel to be easily polished, removing any surface damage such as scratches, allowing you to restore the surface to its original condition.

Care and maintenance:

- For daily cleaning, use a soft cloth dampened in warm water and mild detergent or soap.
- Avoid using cleaning products that contain scouring powders or abrasives. Prolonged exposure to cleaning solutions may cause permanent damage/discolouration to the wall panel's surface. Rinse immediately with water to neutralise the effect of exposure to any potentially damaging products.
- Do not place hot objects against the wall panel. Boiling water and splatters from cooking food will not damage the wall panel.
- Avoid exposing the wall panel's surface to any strong chemicals and solvents like paint remover, oven cleaner, or furniture cleaner.
- Do not use a knife or other sharp objects directly on the wall panel's surface.
- Never use a steel scourer, scourer pad, scouring agent or similar products since they can scratch the surface.
- Scratches and/or other damage need to be repaired by a qualified expert.

使用建议

与其他表面不同，亚克力挡水板无任何孔洞，而且还有生动的色泽与精美的设计贯穿始终。如此一来，便令这款挡水板易于擦拭清洁、消除刮痕等任意表面损伤，令表面保持光洁如初。

护理与保养：

- 每日清洁时，用软布蘸取温水、温和清洁剂或肥皂擦拭。
- 避免使用含去污粉或研磨剂的清洁剂。长期接触清洗液可能使表面褪色，或对挡水板造成永久性损害。一经接触任何有潜在伤害性的产品，请立刻使用清水冲洗，以中和化学反应。
- 请勿将高温物品倚靠在挡水板上。开水和烹饪时飞溅出来的热菜热汤不会损坏挡水板。
- 避免挡水板表面接触脱漆剂、烤箱清洁剂、家具清洁剂等强效化学制剂。
- 请勿在挡水板表面直接使用刀具或其他尖锐物品。
- 切勿使用钢丝球、研磨性擦洗垫、酸性溶剂或类似产品，以免破坏表面。
- 刮痕和/或其他损伤需由具有资质的专家修复。

使用建議

不同於其他表面，壓克力壁板的表面無孔，有一體成型的顏色和設計感。使壁板容易磨光、清除刮傷等表面受損，恢復表面的原本狀態。

保養和維護

- 每日清潔時，可用軟布沾溫水和溫和清潔劑擦拭乾淨。
- 請勿使用含擦洗粉或研磨成分的清潔用品。長時間接觸清潔用品，可能對壁板表面造成永久損害或變色。請立即用水沖洗中和，以免造成損害。
- 請勿直接將高溫物品靠在壁板上。烹調食物時濺到的沸水及污漬，不會損害壁板。
- 請勿讓壁板表面接觸去漆劑、烤箱清潔劑或家具清潔劑等任何強力化學品和溶劑。
- 請勿直接在壁板上使用刀具或其他銳利用具。
- 請勿使用鋼絲球、菜瓜布、精練劑或類似產品，以免刮傷表面。
- 刮傷和其他損害須由專業人員修復。

사용 팁

다른 표면과 달리 아크릴 벽패널은 구멍이 없고 소재가 그대로 표현되므로 다양한 색상과 디자인을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 벽패널이 쉽게 광택 처리되고 흠집과 같은 표면 손상이 제거되므로 표면을 원래 상태로 복원할 수 있습니다.

취급과 관리:

- 일상적인 세척에는 따뜻한 물, 중성세제 또는 비눗물에 적신 부드러운 천을 사용하세요.
- 정련제나 연마제가 포함된 세제는 사용하지 마세요. 세제에 장시간 노출되면 벽패널의 표면이 영구적으로 손상/변색될 수 있습니다. 제품이 손상될 가능성이 있는 노출 위험을 없애려면 즉시 물로 헹구세요.
- 벽패널 옆에 뜨거운 물건을 놓지 마세요. 끓는 물이나 음식을 만들 때 생긴 얼룩이 벽패널을 손상시키지는 않습니다
- 벽패널의 표면을 페인트 제거제, 오븐 세제, 가구 세정제 등의 강한 화학 물질 및 용제에 노출시키지 마세요.
- 칼이나 날카로운 물건을 벽패널의 표면 위에서 사용하지 마세요.
- 표면이 긁힐 수 있으므로 철수세미, 수세미 패드 및 이와 유사한 제품을 사용하지 마세요.
- 흠집이나 손상은 자격을 갖춘 전문가가 수리해야 합니다.

使用上の注意

他素材の表面とは違い、アクリル製ウォールパネルは無孔質で、素材内部まで同一の色とデザインになっています。そのため簡単に磨いて傷などの表面の損傷を取り除けるので、表面を元どおりに修復できます。

お手入れとメンテナンス：

- 普段のお手入れでは、お湯で薄めた中性洗剤か石けん水を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取ってください。
- 研磨パウダーや研磨剤を含む洗剤は使用しないでください。洗剤に長時間さらされると、ウォールパネル表面に恒久的な損傷や変色の生じるおそれがあります。洗剤が付着した場合は直ちに水で十分に洗い流し、ウォールパネルが傷まないようにしてください。
- 熱いものをウォールパネルに接触させないでください。熱湯や調理中の飛び散りでウォールパネルが傷むことはありません。
- 塗料除去剤、オーブン用クリーナー、家具用クリーナーなど、強い薬品や溶剤をウォールパネル表面につけないでください。
- ウォールパネル上で直接ナイフなど先の尖ったものを使わないでください。
- スチールたわしや研磨スポンジ、研磨剤などの製品は絶対に使用しないでください。表面を傷つけるおそれがあります。
- 傷や損傷などの修復は、しかるべき専門家に依頼する必要があります。

Saran penggunaan

Tidak seperti permukaan lainnya, panel dinding akrilik Anda tidak berpori dan memiliki warna serta desain yang dapat menembus material. Ini memungkinkan panel dinding mudah dipoles, memperbaiki kerusakan permukaan seperti goresan, dan memungkinkan Anda mengembalikan permukaan ke kondisi aslinya.

Perawatan dan pemeliharaan:

- Untuk pembersihan sehari-hari, gunakan kain lembut yang dibasahi air hangat dan deterjen atau sabun berbusa sedikit.
- Hindari menggunakan produk pembersih yang mengandung bubuk gosok atau abrasif. Kontak yang terlalu lama dengan larutan pembersih dapat menyebabkan kerusakan/ perubahan warna permanen pada permukaan panel dinding. Segera bilas dengan air untuk menetralkisir efek paparan produk yang berpotensi merusak.
- Jangan letakkan benda panas di panel dinding. Membuang air dan cipratan makanan dari masakan tidak akan merusak panel dinding .
- Hindari memaparkan permukaan panel dinding ke bahan kimia dan pelarut yang kuat seperti penghapus cat, pembersih oven, atau pembersih furnitur.
- Jangan menggunakan pisau atau benda tajam lainnya langsung di permukaan panel dinding.
- Jangan pernah menggunakan penggosok baja, bantalan penggosok, bahan penggosok atau produk sejenis karena dapat menggores permukaan .
- Goresan dan/atau kerusakan lain perlu diperbaiki oleh ahli yang berkualifikasi.

Nasihat penggunaan

Tidak seperti lain-lain permukaan, permukaan atas kerja akrilik anda tak poros dan terdapat warna dan reka bentuk pada bahan tersebut. Ini membolehkan permukaan atas kerja mudah digilap, menanggalkan aebarang kerosakan pada permukaan seperti calar, membolehkan anda memulihkan permukaan kepada keadaan asalnya.

Penjagaan dan penyelenggaraan:

- Bagi pembersihan harian, gunakan kain lembut yang dilembapkan di dalam air suam dan bahan pencuci yang lembut atau sabun.
- Elakkan daripada menggunakan produk pencuci yang mengandungi serbuk penyental atau pelelas. Pendedahan yang berpanjangan pada larutan pencuci boleh menyebabkan kerosakan kekal/pengubahan warna pada permukaan atas kerja. Segera bilas dengan air untuk meneutralkan kesan pendedahan pada sebarang produk berkemungkinan rosak.
- Jangan tempatkan objek panas pada dinding panel. Air mendidih dan percikan daripada masakan makanan tidak akan merosakkan panel dinding.
- Elakkan daripada mendedahkan permukaan atas kerja pada sebarang bahan kimia yang kuat dan pelarut seperti penghilang cat, pencuci ketuhar atau pencuci perabot.
- Jangan guna pisau atau lain-lain objek tajam terus di atas permukaan atas kerja. S
- Jangan sekali-kali menggunakan penyental, pelapik penyental, agen penyental atau produk yang serupa kerana ia boleh mencalarkan permukaan.
- Calar dan/atau lain-lain kerosakan perlu dibaiki oleh pakar yang berkelayakan.

نصائح للإستخدام

بخلاف الأسطح الأخرى، فإن لوحة حائط الأكريليك الخاصة بك غير مسامية ولها ألوان وتصميمات تمتد عبر المواد. وهذا يتتيح تلميع لوحة الحائط بسهولة، مما يؤدي إلى إزالة أي تلف في السطح مثل الخدوش، مما يسمح لك بإعادة السطح إلى حالته الأصلية.

العناية والصيانة:

- للتنظيف اليومي، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الدافئ والمنظفات أو الصابون المعتمد.
- تجنب استخدام منتجات التنظيف التي تحتوي على بودرة الجلي أو المواد الكاشطة. قد يتسبب التعرض المطول لمحاليل التنظيف في تلف/ تغير لون سطح لوحة الحائط. يجب شطف اللوحة فوراً بالماء لتحييد تأثير التعرض لأي منتجات يحتمل أن تكون ضارة.
- لا تضع أشياء ساخنة على لوحة الحائط. الماء المغلي والسوائل المتدايرة من طهي الطعام لن تتلف لوحة الحائط.
- تجنب تعريض سطح اللوحة لأي مواد كيماوية أو مذيبات قوية مثل مزيل الدهان، منظف الأفران أو منظف الأثاث.
- لا تستخدم سكين أو أدوات حادة أخرى مباشرة على سطح لوحة الحائط.
- لا تستخدم أبداً سلك جلي الصحون أو أسفنجة خشنة أو مواد كاشطة أو منتجات مماثلة لأنها يمكن أن تخدش السطح.
- الخدوش و/أو الأضرار الأخرى تحتاج إلى إصلاح بواسطة فني مختص.

คำแนะนำการใช้งาน

แผ่นติดผนังกันคราบที่ทำจากอะคริลิคให้พื้นผิวเรียบเนียน
ไม่ขรุขระ ทั้งสีสนับและดีไซน์พื้นเป็นหนึ่งเดียวกับวัสดุ
ที่ใช้ จึงขัดผิวให้เป็นมันเงาได้ง่าย หากเกิดรอยบนพื้นผิว
เพียงแค่ลบออกก็จะกลับมาสวยงามตามเดิม

การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง:

- ทำความสะอาดหลังใช้งานในแต่ละวันด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น
และน้ำยาทำความสะอาดหรือสบู่อ่อนๆ
- หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
หากลงน้ำยาทำความสะอาดทึ้งไว้บนแผ่นติดผนังกัน
คราบนานเกินไป อาจทำให้สีซีดจางหรือทำให้สึกหรอได้
ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดจากฤทธิ์ของน้ำยาทำความสะอาดนั้นๆ
- อย่าวางของร้อนใกล้แผ่นติดผนังกันคราบ ทั้งนี้ ของ
เหลวอื่นๆ หรือน้ำเดือดที่กระเด็นโดน จะไม่ทำให้แผ่นติด
ผนังกันคราบเสียหาย
- ระวังไม่ให้สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง หรือสารตัวทำ
ละลาย เช่น น้ำยาลบรีบบิ้น น้ำยาทำความสะอาดเตา
อบ หรือน้ำยาทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ สัมผัสสกปรกแผ่น
ติดผนังกันคราบ
- ห้ามใช้มีดหรือของมีคมอื่นกรีดลงบนแผ่นติดผนังกัน
คราบโดยตรง
- ห้ามใช้ฟอยล์ขัดหน้า รวมถึงอุปกรณ์และสารทำความสะอาด
สะอาดที่มีลักษณะเดียวกันกับแผ่นติดผนังกันคราบ เพราะ
จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้
- หากเกิดรอยขีดข่วนหรือเกิดความเสียหายอื่นๆ ต้อง
เรียกช่างที่ชำนาญมาทำการซ่อมแซม