

English

Self-adhesive mirror

Note: The surface can be damaged when removing mirror tiles from the wall.

1. The mirror tiles fix to most surfaces which are even.
2. Fixing mirror tiles to ceilings and sloping ceilings is not recommended.
3. The mirror tiles can be used in bathrooms, but should not be fixed where they come into direct contact with water, since water may damage the adhesive.
4. On porous surfaces like plywood and fibreboard, adhesion can be improved if the surface is first coated with high-gloss lacquer.
5. Wipe the wall surface so that it is clean and dry before fixing the mirror tiles.
6. Wipe the back of the mirror tile so that it is clean and dry before sticking the tape on it.
7. Remove the tape from the protective paper without touching the adhesive. Then position and fix the tape a few millimetres away from the edge of the mirror tile.
8. Loosen the protective paper on the tape without touching the adhesive. Then press the mirror tile in place on the wall. Remember to position and fix the mirror tile correctly from the start since the tape cannot be reused.

If you fix several mirror tiles next to each other, there should be a distance of at least 1 mm between each mirror tile.

中文

自黏鏡

注：拆除牆壁上的鏡面瓷磚可能會損壞牆壁表面。

1. 鏡面瓷磚可固定于大多數平整表面。
2. 不建議將鏡面瓷磚固定於天花板和傾斜天花板。
3. 鏡面瓷磚可用于浴室，但不能固定在直接接觸水的地方，因為水可能會使黏合劑失效。
4. 在合板和纖維板等多孔表面預先塗抹高光澤漆，可提高附着黏性。
5. 擦拭牆壁表面，確保安裝鏡面瓷磚前牆面潔淨干燥。
6. 擦拭鏡面瓷磚背面，確保黏貼膠帶時鏡面瓷磚背面潔淨干燥。
7. 將膠帶從保護紙上揭下來，不要觸摸鏡面。然後將膠帶放置並固定在距離鏡面瓷磚邊緣幾毫米遠處。
8. 將膠帶上的保護紙揭下來，不要觸摸鏡面。然後將鏡面瓷磚壓到牆上。膠帶無法重複使用，切記最初就要將鏡面瓷磚放置並固定在正確位置。

如果你想將幾塊鏡面瓷磚挨着固定到牆上，應注意在鏡面瓷磚之間空出至少1毫米的距離。



Design and Quality
IKEA of Sweden

繁中

自黏性鏡子

注意：從牆上拆下鏡磚時可能損害牆面。

1. 鏡磚可安裝在大部份的平坦表面上。
2. 不可將鏡磚安裝在一般天花板及傾斜式天花板。
3. 鏡磚適用於浴室，但不可安裝在接觸到水的地方，以免水分損害黏性。
4. 合板及纖維板等多孔表面先塗上亮光漆，可提高黏著性。
5. 安裝鏡磚前先擦拭及擦乾牆面。
6. 先擦拭及擦乾鏡磚背面，再黏上膠帶。
7. 移除保護紙上的膠帶，但不可碰到黏貼面。再將膠帶固定在距離鏡磚邊緣幾公厘處。
8. 撕下膠帶上的保護紙，但不可碰到黏貼面，並將鏡磚按壓固定在牆上。由於膠帶無法重複使用，開始黏貼時請將鏡磚固定在正確位置。

如果並排固定多個鏡磚，每個鏡磚之間應距離至少1公厘。

한국어

접착식거울

참고: 벽에 부착된 거울타일을 제거할 때 벽 표면이 손상될 수 있습니다.

1. 거울타일은 표면이 고른 부분에 붙입니다.
2. 일반 천장 및 경사진 천장에는 거울타일을 권장하지 않습니다.
3. 욕실에도 거울타일을 사용할 수 있지만 물 때문에 접착제가 손상될 수 있으므로 물이 직접 닿는 곳에는 붙이지 마세요.
4. 합판, 섬유판과 같은 다공성 표면에는 먼저 하이글로스 래커로 표면을 코팅 하려면 접착력이 좋아집니다.
5. 벽면을 뒤아 깨끗하고 마른 상태에서 거울타일을 붙이세요.
6. 거울타일 뒷면도 닦아 깨끗하고 마른 상태에서 테이프를 붙입니다.
7. 접착제에 손이 닿지 않도록 하여 테이프를 보호지에서 떼어냅니다. 그런 다음 거울타일 가장자리에서 몇 밀리미터 여유를 두고 테이프를 붙이세요.
8. 접착제에 손이 닿지 않도록 하여 테이프에서 보호지를 떼어내세요. 그런 다음 벽면의 원하는 위치에 거울타일을 눌러 붙입니다. 테이프를 떼었다 다시 붙일 수 없으므로 거울타일을 처음부터 정확히 붙여야 합니다.

여러 개의 거울타일을 연달아 붙일 경우 각 거울타일 사이는 최소 1mm 이상 떨어뜨려야 합니다.

日本語

粘着テープ付きミラー

注意：壁からミラータイルをはがす際に、壁面が損傷することがあります。

1. ミラータイルは、平らな面ならどこでも取り付けられます。
2. 天井や斜め天井への取り付けは推奨しません。
3. バスルームでも使用できますが、直接水に触れる場所には取り付けないでください。水により粘着テープの損傷することがあります。
4. 合板やファイバーボードなど多孔質の表面の場合、最初にハイグロスラッカーカーでコーティングしておくと、粘着力が向上します。
5. 壁の表面をきれいに拭いて乾燥させてから、ミラータイルを取り付けてください。
6. ミラータイルの裏面をきれいに拭いて乾燥させてから、粘着テープを貼り付けてください。
7. 粘着テープを粘着面に触れないようにして保護紙からはがします。ミラータイルの縁から2~3mm内側に粘着テープを貼り付けます。
8. 粘着テープの保護紙を粘着面に触れないようにしてはがします。壁の貼り付け位置にミラータイルを押し付けます。ミラータイルは最初から正しい位置に貼り付けてください。粘着テープは貼り直しきできません。

ミラータイルを数枚並べて貼る場合は、1mm以上間隔をあけてください。

ملاحظة: قد يتلف سطح الحائط عند نزع مرايا الديكور.

1. مرايا الديكور قبلة لللتصاق على معظم الأسطح المستوية.

2. لا ننصح بتركيب مرايا الديكور على الأسقف العادية أو المائلة.

3. يمكن استخدام مرايا الديكور في الحمامات، ولكن لا ينبغي تركيبها في مكان يعرضها إلى الماء مباشرة، لأن الماء قد يؤود إلى تلف المادة الاصفحة.

4. يمكن تحسين التصاق المرايا على الأسطح المسامية مثل

الخشب الإقائي (الأبلاكاج) والشيب المصفوط إذا تم طلاء السطح أولاً بورنيش لامع.

5. امسحي سطح الحائط ليكون نظيفاً وجافاً قبل تثبيت مرايا الديكور.

6. امسحي الجزء الخلفي من المرايا ليكون نظيفاً وجافاً قبل لصق الشريط عليها.

7. أزيلي الشريط من الورق الواقي دون أن تلمسي اللاصق. ثم

ضع الشريط وتبنيه على بعد بضعة مليمترات عن حافة المرايا.

8. أزيلي برفق الورق الواقي من الشريط دون أن تلمسي اللاصق. ثم أضغط على المرايا لتثبيتها في مكانها على

الحائط. تذكر بوضع وتبنيت المرايا بشكل صحيح من البداية لأن الشريط غير قابل لإعادة الاستخدام.

إذا قمت بتثبيت عدة مرايا بجانب بعضها البعض، ينبغي أن

تكون هناك مسافة لا تقل عن 1 ملم بين كل مرايا وأخرى.

Bahasa Malaysia

Cermin lekat sendiri

Nota: Permukaan boleh rosak apabila jubin cermin ditanggalkan dari dinding.

1. Jubin cermin ditempelkan ke permukaan yang rata.
2. Menempelkan ubin cermin ke plafon dan plafon miring tidak direkomendasikan.
3. Ubin cermin dapat digunakan di kamar mandi, tapi sebaiknya tidak ditempelkan pada daerah yang terkena langsung dengan air, kerana air dapat merusak perekatnya.
4. Pada permukaan berpori seperti plywood dan fibreboard, pelekatan dapat ditingkatkan jika permukaan dilapisi lacquer high-gloss terlebih dahulu.
5. Lap permukaan dinding sehingga bersih dan kering sebelum menempelkan ubin cermin.
6. Lap belakang ubin cermin sehingga bersih dan kering sebelum menempelkan selotip di atasnya.
7. Lepaskan kertas pelindung pada selotip tanpa menyentuh perekatnya. Kemudian tempatkan dan tempelkan selotip beberapa milimeter dari tepi ubin cermin.
8. Longgarkan kertas pelindung pada selotip tanpa menyentuh perekatnya. Kemudian tekan jubin cermin dengan tepat dari awal karena selotip tidak dapat digunakan kembali.

Bahasa Indonesia

Cermin dengan selotip perekat

Catatan: Permukaan dapat rusak saat melepaskan ubin cermin dari dinding.

1. Ubin cermin ditempelkan ke permukaan yang rata.
2. Menempelkan ubin cermin ke plafon dan plafon miring tidak direkomendasikan.
3. Ubin cermin dapat digunakan di kamar mandi, tapi sebaiknya tidak ditempelkan pada daerah yang terkena langsung dengan air, kerena air dapat merusak perekatnya.
4. Pada permukaan berpori seperti plywood dan fibreboard, pelekatan dapat ditingkatkan jika permukaan dilapisi lacquer high-gloss terlebih dahulu.
5. Lap permukaan dinding sehingga bersih dan kering sebelum menempelkan ubin cermin.
6. Lap belakang ubin cermin sehingga bersih dan kering sebelum menempelkan selotip di atasnya.
7. Lepaskan kertas pelindung pada selotip tanpa menyentuh perekatnya. Kemudian tempatkan dan tempelkan selotip beberapa milimeter dari tepi ubin cermin.
8. Longgarkan kertas pelindung pada selotip tanpa menyentuh perekatnya. Kemudian tekan jubin cermin dengan tepat dari awal karena selotip tidak dapat digunakan kembali.

Jika Anda menempelkan beberapa ubin cermin saling berdampingan, sebaiknya ada jarak 1 mm di antara masing-masing ubin cermin.

Jika anda memasangkan beberapa jubin cermin bersebelahan antara satu sama lain, sepatutnya jarak di antara setiap jubin cermin adalah sekurang-kurangnya 1 mm.

ไทย

แผ่นกระดาษติดกาวໄได

หมายเหตุ: เป็นสิ่งแผ่นกระดาษอุด ผ้าบังบริเวณที่ติดแผ่นกระดาษอาจเป็นรอยได

1. สามารถติดแผ่นกระดาษบนพื้นผิวได้เมื่อทุกแบบที่เป็นผิวนิยม
2. ไม่แนะนำให้ติดบนพื้นาหรือพื้นผิวที่ลอกดีดง
3. ติดในห้องน้ำได้ และไปควรติดบริเวณที่ต้องสับผักน้ำ โดยตรง เพราะน้ำอาจทำให้กาวเสื่อมคุณภาพ
4. พื้นผิวที่เป็นรูพรุน เช่น ไปอัดหรือไฟเบอร์บอร์ด ให้เคลือบปิดพื้นด้วยแล็คเกอร์ชิปิดไฮคลอส เพื่อช่วยให้กาวติดแน่นดีขึ้น
5. เข็บผังบริเวณที่จะติดแผ่นกระดาษให้สะอาดและแห้งสนิท ก่อนติด
6. เข็บด้านหลังแผ่นกระดาษให้สะอาดและแห้งสนิท แล้วจึงนำกาวสองหน้ามาติดลงใน
7. ถึงกระดาษที่ปิดกาวสองหน้าออก ระหว่างอย่าสับผัสดูก่อน กาวติดแผ่นกระดาษหลังกระดาษ เว้นระยะห่างจากขอบประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
8. ถึงแผ่นฟิล์มอีกด้านของกาวสองหน้า กระดาษแห้งแล้วติดกระดาษให้ถูกต้องกับผิวด้านติด เพราะเมื่อติดลงไปแล้วจะต้องออกยากราและถ้าถูกกระดาษขึ้นมา ต้องเปลี่ยนใช้แผ่นกาวใหม่ใน การติดกันนั้น

หากต้องการติดแผ่นกระดาษไว้ข้างกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างแผ่นอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร