


# LILLABO


Design Henrik Johansson



1



2



## ENGLISH

### Important - Read carefully - Save for future use

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

### Caution

Do not mix old and new or different types batteries.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zink) or rechargeable batteries.

Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries are to be removed from the toy.

Adult supervision is required when charging rechargeable batteries.

The supply terminals are not to be short-circuited.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

## 繁中

重要訊息 - 請詳讀 - 保留以做未來參考

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

### 警告

請勿混合使用新舊或不同型號的電池。

請勿混合使用鹼性電池、一般(碳鋅)電池或充電電池。

電池應依正確的極性位置放入。

玩具的電池電量用完時，請將電池拆下。

替充電電池充電時，需有大人從旁監督。

電極電路不會發生短路的狀況。

非充電電池不可充電。

充電前，需先將玩具內的充電電池拆下。

## 中文

### 重要事項——請認真閱讀——保存好，以備將來使用

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

### 警告

不要混合使用新旧电池或不同种类的电池。

不要混合使用碱性电池、标准电池(碳锌电池)或可充电电池。电池应按照正确极性安装。

用尽的电池应从玩具中取出。

给可充电电池充电应由成年人照看。

电源接线端不得短路。

不可充电的电池不能对其充电。

给可充电电池充电前，应先将其从玩具中取出。

## 한국어

중요 - 꼭꼭히 읽어주세요 - 추후 참고를 위해 보관해 주세요

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

### 주의

타입, 제조일자 등이 다른 배터리를 혼용해서 사용하지 마세요.  
알카라인 배터리, 표준(탄소-아연) 배터리, 충전지를 혼용해서 사용하지 마세요.  
배터리의 양극과 음극을 올바른 위치에 맞춰서 끼워야 합니다.  
소진된 배터리는 제거해야 합니다.  
성인의 지도 하에 충전지를 충전하세요.  
전원 공급 단자가 합선이 되면 안 됩니다.  
충전지가 아닌 배터리는 충전하면 안 됩니다.  
충전하기 전에 충전지를 제품에서 제거해야 합니다.

## BAHASA INDONESIA

### Penting-Baca dengan teliti-Simpan untuk rujukan

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

### Peringatan

Jangan mencampur baterai jenis lama dan baru atau yang berbeda.  
Jangan mencampur basa, standar (karbon-zink) atau baterai yang dapat diisi ulang.  
Baterai harus dimasukkan dengan polaritas yang benar.  
Baterai yang habis harus dikeluarkan dari mainan.  
Pengawasan orang dewasa diperlukan saat mengisi baterai yang dapat diisi ulang.  
Terminal suplai tidak perlu dipersingkat.  
Baterai yang tidak dapat diisi ulang tidak dapat diisi ulang.  
Baterai yang dapat diisi ulang harus dikeluarkan dari mainan sebelum diisi.

## عربي

هام - يقرأ بعناية - يحفظ للاستخدام مستقبلاً  
IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

**تنبيه**  
لا تخلط بطاريات جديدة وقديمة أو أنواع مختلفة من البطاريات معاً.  
لا تخلط بطاريات قلووية، أساسية ( كربون-زئبق) أو قابلة لإعادة الشحن.  
يجب إدراج البطاريات وفق الأقطاب الصحيحة.  
البطاريات المستنفذة يجب إخراجها من الدمية.  
يجب أن تكون هناك مراقبة من أشخاص بالغين عند شحن البطاريات القابلة للشحن.  
محطات الشحن يجب أن لا يكون بها دائرة قصر كهربائي.  
البطاريات الغير قابلة للشحن لا يجب شحنها.  
يجب نزع البطاريات القابلة للشحن من الدمية قبل البدء في شحنها.

## 日本語

重要！必ずお読みください。必要な時にご覧いただけるよう大切に保管してください。

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult, Sweden

### 注意

古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。  
アルカリ電池やマンガン電池、充電電池と一緒に使用しないでください。  
電池のプラス極とマイナス極を必ず正しい向きで取り付けてください。  
切れた電池は本体から取り外してください。  
充電電池は必ず大人の監督のもとで充電してください。  
本体の電源端子を改造したり、ショートさせたりしないでください。  
充電用でない電池は充電しないでください。  
充電電池は充電する前に本体から取り外してください。

## BAHASA MALAYSIA

### Penting-Baca dengan teliti-Simpan untuk rujukan

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

### Amaran

Jangan campur bateri yang lama dan baharu atau jenis yang berbeza-beza.  
Jangan campur bateri alkali, standard (zink karbon) atau boleh dicas semula.  
Bateri perlu dimasukkan dengan kekutuban yang tepat.  
Bateri yang habis kuasanya perlu dikeluarkan daripada mainan.  
Seliaan orang dewasa diperlukan semasa mengemas bateri yang boleh dicas semula.  
Terminal kuasa tidak boleh dilitar pintas.  
Bateri yang tidak boleh dicas semula tidak boleh dicas semula.  
Bateri boleh dicas semula perlu ditanggalkan daripada mainan sebelum dicas.

## ไทย

ข้อมูลสำคัญที่ควรอ่าน และเก็บไว้อ้างอิงต่อไป  
IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

### ข้อควรระวัง

อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ปนกัน และใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันทั้งหมด  
อย่าใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ปนกับแบตเตอรี่ธรรมดา (คาร์บอนซิงก์) หรือปนกับแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกขั้ว  
ให้ถอดแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้วออกจากเครื่อง อย่าปล่อยอย่างไว้ในเครื่อง  
ขณะชาร์จแบตเตอรี่ ควรมีผู้ใหญ่คอยควบคุมดูแล ห้ามสตัดวงจรของจ่ายไฟ  
อย่าชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟไม่ได้  
ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องทุกครั้ง ก่อนนำไปชาร์จ