


SOLVINDEN



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

For INDOOR & OUTDOOR USE!
WARNING!

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The connecting cable can not be repaired or replaced. If the cable is damaged the entire fitting must be discarded.

Do not connect this chain electrically to another chain.
NON-REPLACEABLE BULB.

CAUTION! Strangulation hazard.
Hang out of reach of young children.

ONLY USE A SAFETY TRANSFORMER AS SUPPLY FOR THE PRODUCT.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Deutsch

FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN GEEIGNET.

ACHTUNG!

Die Kette darf nicht ans Stromnetz angeschlossen werden, solange sie noch in der Verpackung ist. Das Anschlusskabel kann nicht repariert oder ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das komplette Produkt entsorgt werden.

Die Lichterkette darf nicht mit einer anderen Kette gekoppelt oder elektrisch verbunden werden.

DIE BIRNCHEN KÖNNEN NICHT AUSGETAUSCHT WERDEN.

ACHTUNG! Strangulationsgefahr.
Außer Reichweite von Kleinkindern montieren.

IN VERBINDUNG MIT DEM PRODUKT NUR EINEN SICHERHEITSTRANSFORMATOR BENUTZEN.

Deutsch

Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht auswechselbar. Wenn das Leuchtmittel verbraucht ist, muss das komplette Produkt entsorgt werden.



Français

Pour une UTILISATION A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR
MISE EN GARDE !

Ne pas brancher la guirlande tant qu'elle se trouve dans la boîte d'emballage.

Le cordon d'alimentation ne peut pas être réparé ou remplacé. Si l'est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Ne pas connecter cette guirlande à une autre guirlande électrique.

LES AMPOULES NE PEUVENT PAS ETRE REMPLACEES.

ATTENTION ! Risque d'étranglement.

Accrocher hors de portée des jeunes enfants.

Utiliser uniquement un transformateur de sécurité pour l'alimentation électrique de ce produit.

Français

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Nederlands

VOOR GEBRUIK BINNEN EN BUITEN!

WAARSCHUWING!

Het verlichtingssnoer mag niet worden aangesloten op het elektraneet wanneer het nog in de verpakking zit. Het aansluitsnoer kan niet worden gerepareerd of worden vervangen. Wanneer de kabel beschadigd is, moet de hele armatuur worden vernietigd.

Het verlichtingssnoer mag niet elektrisch aan een ander verlichtingssnoer worden gekoppeld.

DE GLOEILAMPJES KUNNEN NIET WORDEN VERVANGEN.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking en verstrikking.

Buiten bereik van kleine kinderen hangen.

GEBRUIK VOOR DIT PRODUCT UITSLUITEND EEN VEILIGHEIDSTRANSFORMATOR ALS STROOMBRON.

Nederlands

De lichtbron in deze armatuur kan niet worden vervangen, dus wanneer de lichtbron verbruikt is, moet de hele armatuur worden vervangen.



Dansk

TIL INDENDØRS OG UDENDØRS
BRUG!

ADVARSEL!

Forbind ikke kæden til lysnettet, mens den ligger i emballagen.

Forbindelseskablet må ikke repareres eller udskiftes. Hvis kablet beskadiges, skal hele kæden kasseres.

Forbind ikke denne kæde elektrisk til en anden kæde.

PÆRER KAN IKKE UDSKIFTES.

ADVARSEL! Risiko for kvælning, Skal hænges op uden for små børns rækkevidde.

BRUG KUN EN
SIKKERHEDSTRANSFORMER
SOM STRØMFORSYNING TIL
PRODUKTET.

Dansk

Pæren i denne lampe kan ikke udskiftes. Når pæren ikke længere fungerer, skal hele lampen udskiftes.

Íslenska

TIL NOTKUNAR INNANDYRA OG
UTANDYRA!

VARÚÐ!

EKKI TENGJA LJÓSIN VIÐ RAFMAGN Á
MEÐAN ÞAU ERUENN Í UMBÚÐUNUM.
EKKI ER HÆGT AÐ GERA VIÐ EÐA SKIPTA
UM FRAMLENGINGARSÚRUNA. EF
SNÚRAN ER SKEMMD ÞARF AÐ FARGA
ALLRI EININGUNNI.

EKKI TENGJA LJÓSIN VIÐ ÖNNUR LJÓS.
EKKI ER HÆGT AÐ SKIPTA UM
PERU.

VIÐVÖRUN! KÖFNUNARHÄTTA.
HENGIÐ ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.

NOTIÐ AÐEINS STRAUMBREYTI
FYRIR PESSA VÖRU.

Íslenska

EKKI ER HÆGT AÐ SKIPTA UM LJÓSGJAFI
Í PESSUM LAMPA. ÞEGAR LJÓSGJAFINN
BRENNUR ÚT ÞARF AÐ SKIPTA ÚT ÖLLUM
LAMPANUM.



Norsk

For INNEN- OG UTENDØRS BRUK!
ADVARSEL!

Slyngen må ikke kobles til elnettet mens den ligger i emballasjen.
Tilkoblingsledningen kan ikke repareres eller byttes ut. Dersom kabelen er skadet, må hele armaturet kasseres.
Slyngen må ikke kobles sammen elektrisk med en annen slynge.
GLØDEPÆRENE KAN IKKE BYTTES UT.

ADVARSEL! Fare for kveling.
Skal henges utenfor rekkevidde for småbarn.

**BRUK KUN EN
SIKKERHETSTRANSFORMATOR
SOM STRØMKILDE TIL
PRODUKTET.**

Norsk

Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar. Når lyskilden når slutten av levetiden må hele armaturen skiftes ut.

Suomi

SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN!
VAROITUS!

Valosarja ei saa liittää verkkovirtaan sen ollessa pakkausessaan. Liitännäkaapelia ei voi korjata tai vaihtaa. Jos kaapeli on vioittunut, koko laite on poistettava käytöstä.
Valosarja ei saa liittää toiseen valosarjaan.
HEHKULAMPPUJA EI VOI VAIHTAA.

VAROITUS! Kuristumisvaara.
Ripusta pikkulasten ulottumattomiin.

**KÄYTÄ AINA TURVAMUUNTAJAA
KYTKIESSÄSI LAITTEEN
SÄHKÖVERKKOON.**

Suomi

Tässä valaisimessa oleva valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin on vaihdettava uuteen.



Svenska

För INOMHUS- OCH
UTOMHUSBRUK!

VARNING!

Slingan får inte anslutas till elnätet
medan den ligger i förpackningen.

Anslutningskabeln kan inte
repareras eller bytas ut. Om
kabeln är skadad, måste hela
armaturen kasseras.

Slingan får inte kopplas ihop
elektriskt med en annan slinga.
GLÖDLAMPORNA KAN INTET BYTAS
UT.

VARNING! Risk för strypning.
Häng utom räckhåll för småbarn.

ANVÄND ENBART EN
SÄKERHETSTRANSFORMATOR SOM
STRÖMKÄLLA TILL PRODUKTEN.

Svenska

Den här armaturens ljuskälla går
inte att ersätta, så när ljuskällan
är förbrukad ska hela armaturen
ersättas.

Česky

Pro použití V INTERIÉRU I VENKU!
UPOZORNĚNÍ!

Nepřipojujte řetěz k přívodu
elektrického proudu, dokud není
vybalen. Spojovací kabel nelze
opravit ani vyměnit. Když se
kabel poškodí, je třeba zničit celý
výrobek.

Tento řetěz nespojujte elektricky s
jiným řetězem.

ŽÁROVKY NELZE VYMĚNIT.

POZOR! Nebezpečí uškrcení.
Zavěste mimo dosah malých dětí.

JAKO PŘÍVOD K VÝROBU
POUŽÍVEJTE POUZE BEZPEČNÝ
TRANSFORMÁTOR.

Česky

Žárovku u tohoto osvětlení nelze
vyměnit; jakmile dojde žárovka na
konec své životnosti, je potřeba
vyměnit celé osvětlení.



Español

¡Para USO EN INTERIORES Y EXTERIORES!

¡ATENCIÓN!

No conecte este sistema a la alimentación eléctrica mientras se encuentre en el paquete. El cable de conexión no puede repararse ni reemplazarse. Si el cable resulta dañado, todo el producto debe ser desecharo.

No conectar este sistema eléctrico a otro sistema eléctrico.

LA BOMBILLA NO PUEDE SUSTITUIRSE.

¡PRECAUCIÓN! Riesgo de estrangulamiento. Colgar fuera del alcance de los niños.

USA SÓLO UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD COMO EL QUE SE SUMINISTRA CON EL PRODUCTO.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Italiano

Per INTERNI & ESTERNI!
AVVERTENZA!

Non collegare questa illuminazione all'alimentazione elettrica quando si trova nella confezione. Il cavo di collegamento non può essere riparato o sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'intera illuminazione deve essere eliminata.

Non collegare elettricamente questa illuminazione a un'altra illuminazione.

LA LAMPADINA NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA.

AVVERTENZA! Rischio di strangolamento. Appendi questo prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.

USA SOLO UN TRASFORMATORE DI SICUREZZA PER L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI QUESTO PRODOTTO.

Italiano

La fonte luminosa di questa illuminazione non può essere sostituita. Quando la fonte luminosa raggiunge il termine del suo ciclo di vita, l'intera illuminazione dev'essere sostituita.



Magyar

KÜL-, ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA!

FIGYELEM!

Ne csatlakoztasd a láncot
a vezetékhez amíg a
termék a csomagban van.
Az összekötőkábel nem
helyettesíthető, sérülés esetén
nem javítható. Ha a kábel
meghibásodott, többet nem
használható.
A láncot ne kösd össze és ne
csatlakoztasd semmilyen más
lánchoz.
NEM CSERÉLHETŐ IZZÓ.

VIGYÁZAT! Fulladásveszély!
Gyerekektől távol tartandó!

**CSAK BIZTONSÁGI
ÁRAMÁTALAKÍTÓVAL EGYÜTT
HASZNÁLHATÓ!**

Magyar

A lámpatestben található
fényforrás nem cserélhető; amikor
a fényforrás eléri élettartamának
végét, az egész lámpatestet ki kell
cserálni.

Polski

PRODUKT DO UŻYTKU W
POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH
ORAZ NA ZEWNĄTRZ.
OSTRZEŻENIE!

Nie podłączaj urządzenia do sieci
elektrycznej zanim nie zostanie
całkowicie odpakowane. Nie
próbuj reperować lub wymieniać
kabla zasilającego. Jeżeli nastąpi
jego uszkodzenie, cały produkt nie
nadaje się do dalszego użytku.
Urządzenia nie wolno łączyć
elektrycznie z innymi.
ŽARÓWKA JEST NIEWYMIENIALNA.

UWAGA! Niebezpieczeństwo
uduszenia. Trzymaj z dala od
małych dzieci.

**KORZYSTAJ WYŁĄCZNIE ZE
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZESTAWIE
TRANSFORMATORA.**

Polski

Źródło światła tej lampy nie
jest wymienialne; w przypadku
wyczerpania się źródła światła,
wymianie podlega cała lampa.



Eesti

KASUTAMISEKS SISE- JA
VÄLISRUUMIDES!

Kui selle valgusti väline juhe on kahjustatud, peaks selle välja vahetama tootja või tema esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik, kes oskab arvestada kaasnevate riskide ja ohtudega. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust IKEA poega.

HOIATUS! Lämbumisoht.

Hoidke väikelastele kättesaadatus kohas.

KASUTAGE AINULT SELLELE
TOOTELE MÕELDUD
OHUTUSTRAFOT.

Eesti

Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; kui valgusallikas töö lõpetab, tuleb valgusti välja vahetada.

Latviešu

PAREDZĒTS LIETOŠANAI TELPĀS
UN ĀRPUS TĀM!

BRĪDINĀJUMS!

Nepieslēdziet ierīci strāvas avotam, kamēr tā ir iepakojumā. Šīs ierīces vadu vai kabeli nav iespējams nomainīt - ja vads/ kabelis ir bojāts, ierīci nedrīkst lietot. Nepievienojiet šo ķēdi citai ķēdei.

SPULDZE NAV NOMAINĀMA.

BRĪDINĀJUMS! Nožņaugšanās risks.

Pakarināt maziem bērniem nepieejamā vietā.

LIETOJIET TIKAI AR ATBILSTOŠU
TRANSFORMATORU.

Latviešu

Šīs lampas gaismas avots nav nomaināms - kad gaismas avots izdeg, jānomaina visa lampa.



Lietuvių

Skirta naudoti VIDUJE ir LAUKE!

DÉMESIO!

Nejunkite prie maitinimo šaltinio, kol neišpakavote. Maitinimo laido negalima sutaisyti ar pakeisti. Jei jis pažeidžiamas, reikia išmesti visą girliadą.

Nejunkite vienos grandinės prie kitos.

LEMPUTĖS NEKEIČIAMOS.

DÉMESIO! Galima pasismaugti.

Laikytis atokiau nuo mažų vaikų.

NAUDOTI TIK PRIE GAMINIO
PRIDEDAMĄ TRANSFORMATORIŪ.

Lietuvių

Šviestuve įrengto šviesos
šaltinio negalima pakeisti, todėl
pasibaigus jo naudojimo laikui –
pakeiskite šviestuvą nauju.

Portugues

Para USAR NO INTERIOR & NO EXTERIOR!

ATENÇÃO!

Não ligue este sistema de iluminação à corrente eléctrica enquanto ainda estiver na embalagem. O cabo de ligação não pode ser reparado nem substituído. Se o cabo se danificar, todo o produto deve ser deitado fora.

Não ligue este sistema eléctrico a outro sistema eléctrico.

A LÂMPADA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA.

ATENÇÃO! Risco de estrangulamento. Pendurar fora do alcance das crianças.

COMO ACESSÓRIO PARA LIGAR O PRODUTO À CORRENTE, UTILIZE APENAS O TRANSFORMADOR FORNECIDO.

Portugues

A fonte de iluminação desta luminária não é substituível: quando a sua vida útil termina, todo o produto deve ser substituído.



Româna

Pentru UZ INTERIOR ȘI EXTERIOR!
ATENȚIE!

Nu conecta decorațiunea la sursa de curent electric când este în ambalaj. Cablul electric nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, decorațiunea nu mai poate fi folosită.

Nu conecta electric decorațiunea la altă decorațiune.
BECUL NU SE ÎNLOCUIEȘTE.

ATENȚIE! Pericol de strangulare.
Nu lăsa la îndemâna copiilor.

**FOLOSEȘTE NUMAI UN
TRANSFORMATOR DE SIGURANȚĂ
CA CEL FURNIZAT CU PRODUSUL.**

Româna

Becul nu poate fi înlocuit; atunci când este nevoie, înlocuieste corpul de iluminat.

Slovensky

Pre POUŽITIE V INTERIÉRI &
EXTERIÉRI!

UPOZORNENIE!

Nepripájajte článok k zdroju, pokial' je ešte v balení. Prepojovací kábel nie je možné opraviť alebo vymeniť. Preto musí byť v prípade jeho poškodenia vyhodené celé svietidlo.

Nepripájajte tento článok elektricky k žiadnemu inému.
NEMENITEĽNÁ ŽIAROVKA

POZOR! Riziko uškrtenia.
Zaveste mimo dosahu detí.

**PRE NAPÁJANIE POUŽÍTE
IBA BEZPEČNOSTNÉ
TRANSFORMÁTORY.**

Slovensky

Žiarovka v tomto osvetlení nieje nahraditeľná. Keď prestane svietiť svetlo, celá žiarovka musí byť vymenená.



Български

**ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО И
ЗАКРИТО!**

ВНИМАНИЕ!

Не свързвайте веригата с електрозахранването, докато е още в опаковката. Свързващият кабел не може да бъде поправен или подменен; ако бъде повреден, целият уред трябва да се изхвърли.

Не свързвайте с други електрически вериги.

НЕПОДМЕНЯЕМА КРУШКА.

ВНИМАНИЕ! Опасност от задушаване. Окачвайте на места недостъпни за малки деца.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО
ОБЕЗОПАСЕНИ
ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА
ЗАХРАНВАНЕ НА ПРОДУКТА.**

Български

Светлинният източник в това осветително тяло не може да се подменя - в края на периода на експлоатация цялата лампа трябва да бъде сменена.

Hrvatski

**Za UPOTREBU U ZATVORENOM
PROSTORU I NA OTVORENOM!**

UPOZORENJE!

Ne spajajte proizvod u strujnu mrežu dok je još u pakiranju. Strujni kabel ne može se popraviti niti zamijeniti. Ako je kabel oštećen, bacite cijeli proizvod. Ne spajajte ovaj proizvod na drugi. **ŽARULJA SE NE MOŽE MIJENJATI.**

OPREZ! Opasnost od davljenja. Objesite izvan dohvata djece.

**KORISTITE SAMO SIGURNOSNI
TRANSFORMATOR ZA PUNJENJE
PROIZVODA.**

Hrvatski

Izvor svjetla u ovom rasvjetnom tijelu ne može se zamijeniti; po prestanku rada izvora svjetla, zamijeniti cijelo rasvjetno tijelo.



Ελληνικά

Για ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην συνδέετε το προϊόν στο
ρεύμα ενώ βρίσκεται ακόμη
μέσα στην συσκευασία του. Το
καλώδιο σύνδεσης δεν μπορεί να
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί.
Εάν το καλώδιο πάθει κάποια
ζημιά, ολόκληρο το προϊόν θα
πρέπει να καταστραφεί.
Μην συνδέετε αυτό το καλώδιο
ηλεκτρολογικά με άλλο καλώδιο.
MΗ ANTΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΑΜΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος
στραγγαλισμού. Κρεμάστε το σε
μέρος μη προσβάσιμο από τα
παιδιά.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ MONO ΕΝΑ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.**

Ελληνικά

Η πηγή φωτός που περιέχεται σε
αυτό το φωτιστικό δεν μπορεί
να αντικατασταθεί: όταν η πηγή
φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής
της θα πρέπει να αντικατασταθεί
ολόκληρο το φωτιστικό.

Русский

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ!
ВНИМАНИЕ!
Не подключайте гирлянду
к электропитанию, пока
она находится в упаковке.
Соединительный кабель не
подлежит ремонту или замене.
Если кабель поврежден,
светильник следует выбросить.
Не соединяйте эту цепь
электрически с другой цепью.
**ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НЕ
ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ.**

ВНИМАНИЕ! Опасность
удушения.
Устанавливайте в недоступном
для детей месте.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ К СЕТИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРАНСФОРМАТОР
БЕЗОПАСНОСТИ.**

Русский

Источник света в этом
светильнике не подлежит
замене. Когда закончится
срок службы источника света,
светильник необходимо
заменить.



Українська

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В
ПРИМІЩЕННІ ТА НА ВУЛИЦІ!

УВАГА!

Не приєднуйте виріб до джерела
живлення, доки він в упаковці.
З'єднувальний кабель не
підлягає ремонту або заміні.
Якщо кабель пошкоджено, весь
освітлювальний пристрій треба
викинути.

Не з'єднуйте цей електричний
ланцюг із іншим ланцюгом.

ЛАМПА НЕ ЗАМИНЮЄТЬСЯ.

УВАГА! Небезпека удушенння.
Вішайте в недоступному для
дітей місці.

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЦЬОГО
ВИРОБУ ДО МЕРЕЖІ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛІШЕ
ТРАНСФОРМАТОР БЕЗПЕКИ.

Українська

Джерело світла цього
світильника не підлягає заміні.
Після закінчення терміну роботи
джерела світла світильник
необхідно замінити.

Srpski

Za UPOTREBU U ZATVORENOM I
NA OTVORENOM!

UPOZORENJE!

Ne uključuj svetleći lanac u
struju dok je još upakovani. Vezni
kabl nije zamjenljiv i ne može se
popraviti. Ako je kabl oštećen, ceo
proizvod mora da se baci.

Ne nadovezuj ovaj svetleći lanac
na drugi.

NEZAMENLJIVA SIJALICA.

OPREZ! Opasnost od davljenja.
Okačiti van domaćega dece.

KORISTI ISKLJUČIVO SIGURNOSNI
TRANSFORMATOR ZA PUNJENJE
PROIZVODA.

Srpski

Svetlosni izvor ove svetiljke nije
zamenljiv; kada svetlosni izvor
prestane da radi, mora se zamjeniti
cela svetiljka.



Slovenščina

ZA UPORABO V ZAPRTIH
PROSTORIHN IN NA PROSTEM!

OPOZORILO!

Verige ne priklapljaj v električno omrežje, dokler je v embalaži. Napajalnega kabla ni mogoče popraviti ali zamenjati. Če se ta poškoduje, zavrzi celoten izdelek. Verige nikoli ne povezuj z drugo svetlobno verigo.

ŽARNIC NI MOGOČE ZAMENJATI.

POZOR! Nevarnost zadavljenja.
Obesi izven dosega otrok.

ZA NAPAJANJE IZDELKA
UPORABLJAJ LE VARNOSTNI
TRANSFORMATOR.

Slovenščina

Svetlobnega vira v tem izdelku ni mogoče zamenjati; ko življenjska doba svetlobnega vira poteče, je treba zamenjati celotno svetilko.

Türkçe

İÇ VE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİN!
UYARI!

Aydınlatma paket içindeyken güç kaynağına bağlamayınız. Bağlantı kablosu tamir edilemez veya değiştirilemez. Kablo zarar görürse tüm bağlantılar atılmalıdır.

Bu aydınlatmayı elektrik gücüyle başka bir aydınlatmaya bağlamayınız.

DEĞİŞTİRİLEMEZ AMPUL.

DİKKAT! Boğulma riski.
Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlere asınız.

BU ÜRÜN İÇİN GÜC KAYNAĞI
OLARAK SADECE GÜVENLİ BİR
TRANSFORMATÖR KULLANINIZ.

Türkçe

Bu lambanın ampülü değiştirilemez; ampulün kullanım ömrü bittiğinde, lambanın tümü değiştirilmelidir.



中文

可同时在室内或户外使用！

警示！

产品仍在包装内时，不可接通电源。
连接电线不可进行修复或更换。如
果灯线损坏，整个灯具件不可继续
使用。

两组灯具不可进行相互连接。

灯泡不可进行更换。

警告！谨防发生绕缠导致窒息事故。

只能使用产品专用的电源安全变压
器。

中文

该照明装置内的光源不可替换，若光
源无法继续使用，必须更换整个照
明装置。

繁中

室內外皆可使用

警告！

在未拆開包裝的情況下，不可將電路
連接到電源供應處。不可維修或更換
連接線。如有電線受損，必須丟棄整
個裝置。

不可將此電路連接到另一條電路。

不可更換燈泡。

警告！窒息危險

掛在幼兒接觸不到的地方。

此產品僅能使用安全變壓器做為電源
供應器。

繁中

不可更換燈泡；如果燈泡無法發亮，
請更換整組燈具。



한국어

실내외 겸용!

경고!

포장 상태에서 전원을 연결하지 마세요.
연결 케이블은 수리나 교체가 불가능합니다.
케이블이 손상될 경우 제품 전체를 폐기해야 합니다.

다른 조명과 전기적으로 연결하지 마세요.

전구는 교체가 불가능합니다.

주의! 목졸림 위험.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 매달아 주세요.

반드시 안전 어댑터를 사용하여 전력을 공급해 주세요.

한국어

본 제품의 전등은 교체할 수 없습니다.
전구의 수명이 다한 경우에는 제품을 교체해야 합니다.

日本語

室内・屋外用

警告!

パッケージに入ったまま電源につながらないでください。この接続ケーブルは修理・交換できません。ケーブルが破損した場合には、すぐに使用を中止し、製品を廃棄してください。

この製品の電気コードを改造して、他の電気コードとつながないでください。

電球の交換はできません。

注意！コードなどが首に絡み窒息する恐れがあります。

お子さまの手の届かない場所に吊るしてご使用ください。

付属のACアダプター以外は使用しないでください。

日本語

本製品の光源は交換できません。光源が寿命を迎えたら、本体ごと交換してください。



Bahasa Indonesia

Untuk PENGGUNAAN DI DALAM & LUAR BANGUNAN!

PERINGATAN!

Jangan hubungkan sambungan ke suplai listrik ketika masih dalam bungkusan. Kabel sambungan tidak dapat diperbaiki atau diganti. Jika kabel rusak keseluruhan kelengkapan harus diganti baru. Jangan hubungkan sambungan ini secara elektrik ke sambungan lain. BOLA LAMPU TIDAK DAPAT DIGANTI.

PERINGATAN! Bahaya terjerat. Gantungkan jauh dari jangkauan anak-anak.

GUNAKAN HANYA DENGAN TRANSFOMER KESELAMATAN UNTUK SUPLAI LISTRIK.

Bahasa Indonesia

Bohlam di dalam lampu ini tidak dapat diganti; ketika bohlam sudah mati, lampu harus diganti.

Bahasa Malaysia

Untuk KEGUNAAN DI DALAM & DI LUAR BANGUNAN!

AMARAN!

Jangan sambungkan rangkaian ke bekalan kuasa semasa ia masih dalam bungkusan. Kabel sambungan tidak boleh di perbaiki atau diganti. Jika kabel rosak, keseluruhan pemasangan mesti dibuang.

Jangan sambungkan rangkaian ini menerusi sambungan elektrik ke rangkaian lain.
MENTOL TIDAK BOLEH DIGANTI.

AWAS! Bahaya terjerut. Gantung agar tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak.

HANYA GUNAKAN PENGUBAH KESELAMATAN SEBAGAI BEKALAN KUASA UNTUK PRODUK.

Bahasa Malaysia

Sumber cahaya sistem lampu tidak boleh diganti; apabila hayat sumber cahaya berakhir, seluruh sistem lampu akan diganti.



عربی

للاستعمال الداخلي و الخارجي!
تنبيه!

لا توصل السلسلة إلى المزود بينما لا تزال في العلبة. لا يمكن أن يتم تصليح أو استبدال سلك التوصيل. إذا أتلف السلك وجب التخلص من كامل التركيبة.

لا توصل السلسلة كهربائياً إلى سلسلة أخرى.
لمبة غير قابلة للاستبدال.

تحذير! خطير الإختناق.
علق بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
استخدم فقط محول أمان كمصدر طاقة
للمنتج.

عربی

مصدر الضوء لهذا المصباح غير قابل للاستبدال؛ عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي يجب تغيير المصباح بالكامل.

ໄທ

ສໍາຮັບໃຫ້ກາຍໃນແລະກາຍນອກວາຄາຣ
ຄໍາເຕືອນ!

ອຍ່າເສີຍບປັບປຸງຂນະກີ່ຊຸດໄຟຍັງອູ່ໃນກລ່ອງ
ບຣຣຈຸ ສາຍເຄເບັລໄມ່ສາມາຮັກໜ່ອນແໜ່ງຮົ່ອ
ເປົ່າຍິນໃໝ່ໄດ້ ກາກສາຍໜໍາຮຸດເສີຍຫາຍ ຕ້ອງ
ກຶ່ງກຶ່ງຊຸດ ຫ້າມບໍາໄປໃຫ້ຈານເຕີດຫາດ
ສໍາຮັບໃຫ້ເຕີຍວເຖິ່ນນັ້ນ ຫ້າມບໍາໄປເສີຍບຕ່ອກັບ
ຊຸດໄຟ່າຍດັ່ງນີ້

ຂ້ອຄວຽະຈັງ! ຮະວັງເດືອກສາຍໄຟຮັດຮົ່ອພັນ
ຈນຄ່ອງໃຫ້ເກີດວັນຕາຍ
ເກີບສາຍໄຟໃຫ້ພື້ນມື່ອເຕີກເລີກ

ເພື່ອຄວາມປລອດດັກຍ ໃຫ້ເວົາພະໜັ້ນແປລ່ອໄຟ
ຟ້າກີໃຫ້ນາກັບພລິຕົກຄົນກີ່ນີ້ເກົ່ານັ້ນ

ໄທ

ແລອດໄຟເປັນແບບເປົ່າຍິນໄມ່ໄດ້ ເມື່ອແລອດ
ໄຟ່ານັດວາຢູ່ການໃຫ້ຈານ ຈຳເປັນຕ້ອງເປົ່າຍິນ
ໂຄນໄຟໃໝ່



Tiếng Việt

Phù hợp để sử dụng TRONG NHÀ
& NGOÀI TRỜI!

CẢNH BÁO!

Không nối vào nguồn điện khi sản phẩm/thiết bị còn nguyên trong bao bì. Tuyệt đối không sửa chữa hoặc thay thế dây cáp nối. Nếu dây cáp bị hỏng, phải vứt bỏ toàn bộ sản phẩm.

Không mắc nối tiếp nhiều sản phẩm với nhau theo chuỗi.

KHÔNG THỂ THAY THẾ BÓNG ĐÈN.


CHÚ Ý! Nguy cơ siết cổ.

Treo ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

**CHỈ DÙNG MÁY BIẾN ÁP AN TOÀN
ĐỂ CUNG CẤP ĐIỆN CHO SẢN
PHẨM.**

Tiếng Việt

Không thể thay thế nguồn sáng của đèn; khi đèn hết tuổi thọ sử dụng, phải vứt bỏ toàn bộ đèn.



1

